

## WICHTIGE MONTAGE-HINWEISE: AquaKLEAR und Phasis

- Das Gerät sendet die elektrischen Impulse in beide Rohrrichtungen, daher eignet sich als Montagepunkt besonders gut ein Ort der Kaltwasserleitung direkt vor der Erwärmung des Wassers (Boiler, Therme, Wärmetauscher usw.). **Aber in Fließrichtung immer hinter anderen technischen Geräten wie Pumpen, Filtern, Druckerhöhungen, Rückflussverhinderern oder Systemtrennern (siehe auch Grafik unten)!**
- Und bitte das AquaKLEAR- oder Phasis-Gerät niemals über dem Erdungskabel anbringen, da dann die Impulse nahezu komplett in das Erdreich abgelenkt werden (Mindestabstand: ein Meter).
- Sie können es auf, unter oder seitlich des Rohres platzieren, senkrecht wie waagrecht.
- Zum Fixieren genügen die mitgelieferten Kabelbinder, Sie müssen das Gerät nicht fest verschrauben, können es aber.
- Beim Bilden des Ferrit-Ringes, der für die Induktion sorgt, die Ferrite mit den weißen Schrauben nur „handfest“ verbinden. Sie bestehen aus gepresstem Eisenstaub und brechen sehr leicht. Der Ring muss übrigens nicht eng am Rohr anliegen (und erst den Strom einschalten, wenn alles fertig ist!). Sollten Sie beim Anbau feststellen, dass der Ferrit-Ring wider Erwarten zu klein für den Rohrdurchmesser ist, bieten wir die Möglichkeit des Nacherwerbs eines weiteren Ferrits und der Schrauben.
- Achten Sie während der Montage des Ferrit-Ringes darauf, dass der zentrale Ferrit nicht aus dem Gehäuse herausrutscht.
- Wenn sich in Ihrem Rohrsystem eine Schleife befindet, ist diese als Montage-Ort ungeeignet. Davor oder dahinter ergeben sich keine technischen Probleme.

### Nach dem Anbau:

- Seine größte Wirkung erzielt das Gerät dort, wo Sie es nicht sehen: beispielsweise im Rohrsystem, in der Waschmaschine, im Boiler, wo es übrigens auch alte Ablagerungen sukzessive löst, die wie Puderzucker ausgeschwemmt werden. Optisch feststellen sollten Sie den Kalkschutz aber an den Perlatoren, Armaturen und Duschwänden, wo das „neue“ Wasser jedoch nicht „reingt“. Das heißt: **Sie sehen den Erfolg nur dann, wenn sie die vorgenannten Orte vorher von den Ablagerungen befreit haben.**

